

**ارورهای کولر گازی اجنرال** (OGeneral air conditioner errors) کولر گازی های برند اجنرال را میتوان جز اولین کولر گازی های وارداتی نامید، که به دلیل کیفیت بالا به سرعت توانست جایگاه خوبی را در میان مصرف کنندگان کولر گازی به دست آورد. از این رو همواره مصرف کنندگان این برند به دنبال فهمیدن علت بروز ارور در کولر گازی اجنرال و نحوه ی برطرف کردن این ارورها در کولر گازی های خود بوده اند به همین دلیل تیم کارشناسان تهران سرویس آنلاین برای کمک به عیب یابی و تشخیص صحیح قطعه ی معیوب در کولر گازی اجنرال به بررسی **ارورهای کولر گازی اجنرال** پرداخته است، با ما همراه باشید و سوالات خودتون رو در بخش کامنت همین مقاله با ما در میان بگذارید. به خاطر داشته باشید، اولین راه برای تعمیر هر وسیله ای تشخیص درست قطعه ی معیوب است، چرا که اگر شما و یا تعمیرکار کولر گازی قطعه معیوب را به درستی تشخیص ندهد، ممکن است علاوه بر تحمیل هزینه های بالا برای شما خرابی هایی در سایر قطعات نیز بوجود بیاورد. ارورهای کولر گازی به ما این امکان را میدهد، تا با بررسی قطعه ی مشخص شده زمان عیب یابی را به حداقل رسانده و از بروز مشکلات دیگر در کولر گازی خود جلوگیری نماییم. این مقاله تهران سرویس آنلاین را تا انتها دنبال کرده و در صورت نیاز به رایگان از مشاوره تخصصی ما برخوردار شوید.

## تعمیر کولر گازی اجنرال در تهران:

ارور کولر گازی اجنرال ممکن است به دلایل مختلفی بر روی صفحه ی نمایشگر دستگاه شما ظاهر شود. چنانچه شما عزیزان ارور را بر روی صفحه ی نمایشگر خود مشاهده کردید تنها کافی است، با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به منزل خود تماس گرفته و یا از طریق چت آنلاین درخواست برطرف کردن ارور کولر گازی اجنرال خود را ثبت نمایید. پس از ثبت درخواست، تکنسین در کمتر از 1 ساعت در محل شما حاضر بوده و اقدام به برطرف کردن ارور کولر گازی شما عزیزان مینماید. تمامی خدمات ارائه شده از سوی تکنسین تهران سرویس آنلاین شامل گارانتی 6 ماه این مجموعه خواهد بود. تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه **تعمیر کولر گازی اجنرال** آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز در تمام طول هفته میباشد.

## کد خطا یا ارور کولر گازی اجنرال: (OGeneral)

کدخطا یا ارور کولر گازی شامل حروف و اعداد انگلیسی است، که هنگام بروز مشکل بر روی صفحه نمایشگر کولر شما ظاهر میشود، بدین صورت که طبق عملکرد دستگاه شما هر کد مختص به یک قطعه بوده و در صورت بروز مشکل در آن قطعه کد مورد نظر به نمایش در خواهد آمد. این ارور ها زمان عیب یابی را به حداقل رسانده و به شما عزیزان در تعمیر کولر گازی اجنرال خود کمک بسیاری خواهد کرد. در کولرگازی هایی که از نوع قدیمی تر می باشند، این ارور یا کد خطا خود را به شکل چراغ های چشمک زدن نشان می دهد، که شما با توجه به تعداد چشمک های چراغ ، نوع چراغ ، رنگ چراغ می توانید به عیب دستگاه پی ببرید.

### توجه:

به خاطر داشته باشید، در بیشتر موارد ارور نمایش داده شده تنها بیانگر بخشی از مشکل ایجاد شده در کولر گازیست و باید تمامی موارد مرتبط با ارور مد نظر توسط کارشناس تهران سرویس آنلاین بررسی شده و قطعات مورد بازبینی قرار گیرند.

## عوامل موثر در بروز ارور در کولر گازی اجنرال:

کولر گازی خنک نمی کند.

### **نشست گاز از کولر گازی**

کار نکردن فن کولر گازی

کولر گازی خاموش نمی شود.

بوی بد کولر گازی

کولر گازی خود به خود خاموش می شود.

نشت آب از داخل کولر گازی  
صدای زیاد کولر گازی  
کمپرسور اسپیلت کار نمی کند.  
کولر گازی گرم نمی کند  
باد کولر گازی پرتاب کمی دارد.  
پرتاب دوده و سیاهی از کولر گازی  
خرابی برد کنترل الکترونیکی  
برفک زدن کولر گازی  
فیوز متصل به کولر گازی بهطور مداوم قطع می شود.

برای مطالعه مقاله [تعمیر برد کولر گازی](#) اینجا کلیک کنید.



## لیست ارورهای کولر گازی اجنرال:

به جهت دسترسی آسان و عیب یابی راحت تره شما عزیزان به لیست ارورهای کولر گازی اجنرال به صورت جداگانه برای هر مدل لیست ارورها جدول بندی شده است. در صورت نیاز به مشاوره از چت آنلاین تهران سرویس آنلاین استفاده کنید.

ارور کولر گازی اجنرال کد: E2-L2

ارور

علت ارور

E2-L2

خطا در سنسور اتاق

## رفع عیب کد خطا E2-L2 کولرگازی اجنرال:

- برای رفع این ارور مقاومت سنسور اتاق را با اهم متر بررسی کنید.

ارور کولر گازی اجنرال کد E3-L1

ارور

علت ارور

E3-L1

خطا در سنسور لوله

### رفع عیب کد خطا E3-L1 کولرگازی اجنرال:

- برای رفع این ارور مقاومت سنسور اتاق را با اهم متر چک کنید و در صورت خرابی باید سنسور اتاق را جایگزین کنید.

ارور کولر گازی اجنرال کد E4-L5

ارور

علت ارور

E4-L5

خطا به علت مشکل در واحد خارجی

ارور کولر گازی اجنرال کد E5-L6

ارور

علت ارور

E5-L6

موتور فن داخلی سیگنال مورد نیاز برگشت به برد را ایجاد نمی کند.

### رفع عیب کد خطا E5-L6 کولرگازی اجنرال:

- برد الکترونیک باید تعمیر یا در صورت نیاز جایگزین شود.

ارور کولر گازی اجنرال کد: E6

ارور

علت ارور

E6

در این ارور خطا در شیر الکتریکی ایجاد شده است.

### رفع عیب کد خطا E6 کولرگازی اجنرال:

- مقاومت شیر الکتریکی را با اهم متر بررسی کنید، در صورت نرمال نبودن برد الکترونیک باید تعویض یا تعمیر شود.

اخطار کولر گازی اجنرال کد: E7

ارور

علت ارور

E7

خطا به علت مشکل در سنسور خارجی ایجاد شده است.

**رفع عیب کد خطا E7 کولرگازی اجنرال:**

- مقاومت سنسور را با اهم متر بررسی کنید.

ارور کولرگازی اجنرال کد: E8

ارور

علت ارور

E8

محافظ گرمایی بالا دچار مشکل شده است.

**رفع عیب کد خطا E8 کولرگازی اجنرال:**

- در این ارور برای رفع عیب دو حالت وجود دارد، یا اینکه محافظ گرما سوخته است و باید تعویض شود و یا اینکه برد الکترونیکی معیوب شده است.

#### ارور کولرگازی اجنرال کد: E9

علت ارور

E9

ایراد از خرابی یا سوختگی پمپ آب یا برد الکترونیک کولر گازی

#### آلارم کولرگازی اجنرال کد: df

ارور

علت ارور

df

دستگاه در وضعیت برفک زدایی قرار دارد.

#### ارور کولرگازی اجنرال کد: E00

ارور

علت ارور

E00

کنترل از راه دور و دستگاه داخلی ارتباط برقرار نمی کنند.

#### ارور کولرگازی اجنرال کد: E01

ارور

علت ارور

E01

دستگاه داخلی و خارجی ارتباط برقرار نمی کنند.

#### خطای کولرگازی اجنرال کد: E02

ارور

علت ارور

E02

سنسور دمای اتاق باز است.

#### رفع عیب کد خطا E02 کولرگازی اجنرال:

- مقاومت سنسور را با اهم متر بررسی کنید و در صورت نیاز سنسور معیوب را جایگزین کنید.

#### ارور کولرگازی اجنرال کد: E03

ارور

علت ارور

E03

سنسور دمای اتاق اتصالی کرده است.

#### رفع عیب کد خطا E03 کولرگازی اجنرال:

- سیم کشی و برد را برای رفع عیب این ارور چک کنید.

ارور کولرگازی اجنرال کد: E04  
ارور  
علت ارور  
سنسور مبدل حرارتی داخلی باز شده است.

#### رفع عیب کد خطا E04 کولرگازی اجنرال:

- با تعویض این سنسور خطا رفع می شود.

هشدار کولرگازی اجنرال کد: E05  
ارور  
علت ارور  
سنسور مبدل حرارتی داخلی اتصالی کرده است.

#### رفع عیب کد خطا E05 کولرگازی اجنرال:

- سیم کشی و برد هردو برای رفع این خطا بررسی شوند.

ارور کولرگازی اجنرال کد: E06  
ارور  
علت ارور  
سنسور مبدل حرارتی خارجی باز شده است.

#### رفع عیب کد خطا E06 کولرگازی اجنرال:

- با جایگزین کردن سنسور این ارور رفع می شود.

ارور کولرگازی اجنرال کد: E07  
ارور  
علت ارور  
سنسور مبدل حرارتی خارجی اتصال کرده است.

#### رفع عیب کد خطا E07 کولرگازی اجنرال:

- سیم کشی و برد را برای رفع خطا چک کنید.

آلارم کولرگازی اجنرال کد: E08  
ارور  
علت ارور  
دستگاه با منبع تغذیه ارتباط برقرار نمی کند.

ارور کولرگازی اجنرال کد: E09  
ارور علت ارور

E09 کلید تعلیق دچار سوء عملکرد شده است.

ارور کولرگازی اجنرال کد: EA  
ارور علت ارور

EA سنسور دمای بیرونی باز شده است.

### رفع عیب کد خطا EA کولرگازی اجنرال:

- سنسور را جایگزین کنید.

خطای کولرگازی اجنرال کد: Eb  
ارور علت ارور

Eb سنسور دمای خارجی عامل بروز این خطا است.

### رفع عیب کد خطا Eb کولرگازی اجنرال:

- سیم کشی و برد را چک کنید.

ارور کولرگازی اجنرال کد: EC  
ارور علت ارور

EC سنسور دمای لوله تخلیه باز شده است.

ارور کولرگازی اجنرال کد: Ed  
ارور علت ارور

Ed سنسور دمای لوله تخلیه اتصال کرده است.

### رفع عیب کد خطا Ed کولرگازی اجنرال:

- سیم کشی و برد را چک کنید.

اخطار کولرگازی اجنرال کد: EE  
ارور علت ارور

EE فشار غیر عادی به دستگاه وارد شده است.

ارور کولرگازی اجنرال کد: EF  
علت ارور  
ارور  
دمای لوله تخلیه غیر عادی و نامناسب است.  
EF

ارور کولرگازی اجنرال کد: E11  
علت ارور  
ارور  
غیر عادی بودن دستگاه  
E11  
هشدار کولرگازی اجنرال کد: E12  
علت ارور  
ارور  
فن داخلی معیوب شده است.  
E12

#### رفع عیب کد خطا E12 کولرگازی اجنرال:

- فن داخلی را با قطعه جدید جایگزین کنید.

ارور کولرگازی اجنرال کد: E13  
علت ارور  
ارور  
سیگنال خارجی غیر عادی است.  
E13

#### رفع عیب کد خطا E13 کولرگازی اجنرال:

- سیم کشی بررسی شود.

ارور کولرگازی اجنرال کد: E14  
علت ارور  
ارور  
EEPROM دچار مشکل شده است.  
E14

#### رفع عیب کد خطا E14 کولرگازی اجنرال:

- دستگاه به برنامه ریزی مجدد نیاز دارد.



## جدول ارور کولر گازی اجنرال کاستی:

کد خطا	توضیحات
E00	ایراد از ارتباط بین دستگاه داخلی و کنترل از راه دور یا ریموت
E01	ایراد در ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه خارجی
E02	ایراد از باز بودن ترمیستور یا سنسور تشخیص دمای اتاق – مقدار اهم سنسور باید بررسی شود و در صورت نیاز، ترمیستور تعویض شود.
E03	اتصال ترمیستور یا سنسور تشخیص دمای اتاق – سیم کشی ها و برد کولر باید بررسی و عیب یابی شوند.
E04	ایراد از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی – سنسور باید تعویض شود.
E05	اتصال ترمیستور یا سنسور مبدل حرارتی داخلی – سیم کشی ها و برد کولر باید بررسی و عیب یابی شوند.
E06	ایراد از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی – سنسور باید تعویض شود.

E07	اتصالی ترمیستور یا سنسور مبدل حرارتی خارجی- سیم کشی ها و برد کولر باید بررسی و عیب یابی شوند.
E08	وجود خطا در ارتباط کولر با منبع تغذیه داخلی
E09	اشکال در عملکرد کلید تعلیق کولرگازی
EA	ایراد از باز بودن ترمیستور یا سنسور تشخیص دمای بیرونی- مقدار اهم سنسور باید بررسی شود و در صورت نیاز، ترمیستور تعویض شود.
Eb	اتصالی ترمیستور یا سنسور تشخیص دمای بیرونی- سیم کشی ها و برد کولر باید بررسی و عیب یابی شوند.
EC	ایراد از باز بودن سنسور دمای لوله تخلیه کولر
Ed	اتصالی ترمیستور یا سنسور تشخیص دمای لوله تخلیه کولر – سیم کشی ها و برد کولر باید بررسی و عیب یابی شوند.
EE	مشکل فشار بالای غیر عادی
EF	مشکل دمای غیر عادی لوله تخلیه کولر
E11	غیر عادی بودن دستگاه
E12	خرابی فن داخلی – فن باید تعویض شود.
E13	غیر عادی بودن سیگنال خارجی
E14	حافظه EEPROM دچار مشکل شود و باید مجددا برنامه ریزی شود.

#### جدول ارور کولر گازی اجنرال کانالی

جدول ارائه شده برای ارور کولرگای اجنرال کاستی، شامل مدل های 250000، 30000، 36000 و 450000 می باشد.

کد خطا	توضیحات
E0:00	ایراد از ارتباط بین دستگاه داخلی و کنترل از راه دور یا ریموت
E1:00	ایراد در ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه خارجی
E2:00	ایراد از باز بودن ترمیستور یا سنسور تشخیص دمای اتاق – مقدار اهم سنسور باید بررسی شود و در صورت نیاز، ترمیستور تعویض شود.
E3:00	اتصالی ترمیستور یا سنسور تشخیص دمای اتاق – سیم کشی ها و برد کولر باید بررسی و عیب یابی شوند.
E4:00	ایراد از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی – سنسور باید تعویض شود.
E5:00	اتصالی ترمیستور یا سنسور مبدل حرارتی داخلی – سیم کشی ها و برد کولر باید بررسی و عیب یابی شوند.
E6:00	ایراد از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی – سنسور باید تعویض شود.

E7:00	اتصالی ترمیستور یا سنسور مبدل حرارتی خارجی- سیم کشی ها و برد کولر باید بررسی و عیب یابی شوند.
EA	ایراد از باز بودن ترمیستور یا سنسور تشخیص دمای بیرونی- مقدار اهم سنسور باید بررسی شود و در صورت نیاز، ترمیستور تعویض شود.
Eb	اتصالی ترمیستور یا سنسور تشخیص دمای بیرونی- سیم کشی ها و برد کولر باید بررسی و عیب یابی شوند.
EC	ایراد از باز بودن سنسور دمای لوله تخلیه کولر
Ed	اتصالی ترمیستور یا سنسور تشخیص دمای لوله تخلیه کولر – سیم کشی ها و برد کولر باید بررسی و عیب یابی شوند.
EE	مشکل فشار بالای غیر عادی
EF	مشکل دمای غیر عادی لوله تخلیه کولر
	<b>جدول ارور اسپلیت دیواری اجنرال</b>
<b>کد خطا</b>	<b>توضیحات</b>
E2-L2	ایراد از ترمیستور یا سنسور تشخیص دمای اتاق – مقدار اهم سنسور باید بررسی شود و در صورت نیاز، ترمیستور تعویض شود.
E3-L1	ایراد از ترمیستور یا سنسور لوله – مقدار اهم سنسور باید بررسی شود و در صورت نیاز، ترمیستور تعویض شود.
E4-L5	وضعیت غیر عادی در یونیت خارجی
E5-L6	ایراد در برد الکترونیکی کولر، وجود اختلال در موتور فن داخلی و نداشتن سیگنال برگشتی به برد کولر
E6	ایراد از خرابی یا سوختگی شیر برقی یا خرابی برد الکترونیک کولر
E7	ایراد از سنسور خارجی کولر – مقدار مقاومت سنسور خارجی کولر باید بررسی شود.
E8	ایراد از محافظ گرمای بالای کولر یا خرابی برد الکترونیک و یا سوختگی محافظ گرمای کولر است.
E9	ایراد از خرابی یا سوختگی پمپ آب کولر یا برد الکترونیک کولر
df	کولر در حالت دیفر است یا برفک زدایی قرار دارد و نشان دهنده این موضوع است که هوای فضای داخلی سرد است و کولر برفک زده است..

## چگونه کد خطا یا ارور کولر گازی اجنرال را برطرف کنیم؟

بعد از اطمینان حاصل کردن از علت بروز مشکل در کولر گازی اقدام به تعمیر آن کنید. توصیه کارشناسان تهران سرویس آنلاین به شما عزیزان این است، که اگر تخصص کافی برای تعمیر کولر گازی اجنرال ندارید هرگز به سراغ تعمیر آن نروید. چرا که با توجه به حساسیت های زیاد کولر گازی کوچکترین اشتباه در تعمیر آن حاوی هزینه های سنگینی بری شما

خواهد بود.  
کارشناسان تهران سرویس آنلاین به صورت شبانه روزی در سراسر تهران آماده تعمیر کولر گازی اجنرال شما عزیزان هستند. برای رفع مشکلات کولر گازی اجنرال خود کفایت با ما در تماس باشید.

خودتان ارور کولر گازی اجنرال را رفع کنید:

معمولاً بسیاری از کولرها ممکن است بعلت کارکرد طولانی و داغ شدن برد دستگاه، دچار اختلالاتی شوند که منجر به بروز ارور شود. لذا اولین پیشنهاد ما این است که ابتدا کولر را از طریق ریموت خاموش نموده. سپس کاملاً آن را از برق بکشید، سپس با چند بار فشردن دکمه های روی کولر، (در صورت موجود بودن) برق داخل مدار را تخلیه کنید. سپس اجازه بدهید حدود نیم ساعت در همین وضعیت باقی بماند. و سپس اقدام به راه اندازی دستگاه کنید. این عمل کمک می کند تا حافظه و پردازنده کاملاً تخلیه شده و به اصطلاح ریست شوند. حال کولر را به برق زده و آن را روشن نمایید.  
اگر کولر گازی اجنرال شما بعد از ریست شدن به حالت عادی برگشت ولی دوباره بعد از مدتی این روند تکرار شد. از ریست کردن متوالی آن خودداری کنید و حتماً برای برطرف کردن ارور کولر گازی اجنرال با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

روش عیب یابی و رفع ارور کولرگازی اجنرال:

در برخی موارد تشخیص عیب کولر گازی از طریق ارورها امکان پذیر نخواهد بود، چرا که برخی مشکلات کولر گازی بسیار تخصصی بوده و تنها از طریق حضور کارشناس در محل امکان پذیر است.



تا چه حد به مفهوم ارور کولر گازی اجنرال اعتماد کنیم؟

ارور کولر گازی اجنرال یا همان کد خطا به طور کامل عیب دستگاه را به شما نشان نمی دهد. بلکه تا حدودی تقریباً ۵۰ درصد عیب دستگاه را نشان می دهد در واقع به شما نشان می دهد که عیب مربوط به چه قطعه ای از دستگاه می باشد و شما باید به عیب یابی پردازنده تا پی ببرید که چه مشکلی باعث خراب شدن آن قطعه شده است.

برای مثال: ارور E05 در کولر گازی اجنرال بیانگر

-اتصالی ترمیستور یا سنسور میدل حرارتی داخلی  
-سیم کشی ها و برد کولر باید بررسی و عیب یابی شوند.

و این موضوع بیانگر این موضوع است که علت بروز این ارور به دلیل مشکل در یکی از دو مورد بالاست. و امکان تشخیص این که کدامیک از این موارد دچار مشکل است نیازمند تخصص است، و پیشنهاد میکنیم از یک کارشناس برای رفع مشکل بهره مند شوید.

## مشکلات رایج در کولر گازی اجنرال که منجر به بروز ارور در کولر گازی اجنرال میشود ؟

1. کولر گازی اجنرال روشن نمی شود:

هنگامی که کولر گازی اجنرال شما کار نمی کند یا روشن نمی شود، باید باتری های ترموستات خود را بررسی کنید. اگر باتری ها مرده اند تعویض کنید. اگر باتری ها در شرایط کار هستند، تنظیمات ترموستات را بررسی کنید تا مشخص کنید که آیا حالت خنک کننده با تنظیمات دمای دلخواه شما روشن است یا خیر. اگر ترموستات شما روشن است، اما کولر گازی اجنرال شما هنوز روشن نمی شود، قطع کننده مدار را بررسی کنید. اگر کلید قطع شود، کولر گازی اجنرال شما روشن نمی شود. قطع کننده مدار را با خاموش کردن و سپس روشن کردن کلید تنظیم مجدد کنید.

2. کولر گازی اجنرال هوای سرد را دمیدن نمی کند:

اگر فیلتر هوای کثیف جریان هوای دستگاه شما را مسدود کند، کولر گازی اجنرال شما هوای سرد را نمی دهد. فیلتر هوای کثیف می تواند واحد کندانسور را بیشتر منجمد کند و قدرت خنک کننده کولر گازی اجنرال شما را محدود کند. تعویض فیلتر هوا هر ماه به واحد کولر گازی اجنرال شما کمک می کند تا هوای سرد را باد کند.

3. یخ زدن کولر گازی اجنرال در بیرون واحد:

کولر گازی اجنرال شما ممکن است به دلایل زیر یخ بزند:

جریان هوا ناکافی  
دمای بیرون پایین  
سطوح پایین مایع خنک کننده  
مشکلات موتور دمنده  
پیمانکار گیر کرده

4. نشستی مبرد کولر گازی اجنرال:

هنگامی که مایع خنک کننده در کولر گازی شما شروع به نشستی می کند، دما تغییر می کند و دستگاه عملکرد دقیقی نخواهد داشت. نشستی مبرد می تواند منجر به موارد زیر شود:

راندمان پایین  
مصرف برق بالا  
انجماد کویل  
کمپرسور آسیب دیده  
خنک کننده ناهموار  
سیستم تهویه مطبوع خود را به طور منظم برای نشستی مبرد بررسی کنید.

5. کولر گازی اجنرال صدا ایجاد می کند:

یک کولر گازی بسته به نوع مشکل می تواند صداهای مختلفی تولید کند. دلایل مختلفی وجود دارد که چرا کولر گازی شما صداهای مختلفی تولید می کند:

نشستی مبرد می تواند صدای خش خش ایجاد کند.  
اگر هنگام روشن و خاموش کردن کولر گازی اجنرال صدای کلیک می شنوید، ممکن است مشکل رله باشد.  
صدای کوبیدن، کوبیدن یا کوبیدن به این معنی است که دمنده یا مجموعه موتور مشکل دارد.  
کمپرسور یا موتور فن صدای جیغ تولید می کند.  
قطعات الکتریکی معیوب صدای وزوز تولید می کنند.

6. کویل اوپراتور منجمد:

کویل اوپراتور زمانی یخ می زند که کولر گازی شما هوای کافی مورد نیاز برای کار را دریافت نکنند. کویل اوپراتور منجمد می تواند باعث یخ زدن کولر گازی اجنرال شما و توقف کار شود. مسدود شدن دریچه ها و مجاری، فیلترهای کثیف یا فن معیوب می تواند باعث جریان ناکافی هوا در سیستم شود. فیلتر هوای تمیز برای به حداکثر رساندن جریان هوا و کیفیت هوای داخل خانه مهم است.

7. خرابی کنترل کولر گازی اجنرال:

هنگامی که مرتباً کولر گازی خود را روشن و خاموش می کنید، کنترل فن و کمپرسور ممکن است فرسوده شوند. موتور فن کندانسور، کمپرسور و موتور دمنده یک اتصال الکتریکی برای راه اندازی واحد ایجاد می کنند. مشکل اتصال می تواند از روشن شدن موتور و کمپرسور جلوگیری کند. برای تشخیص مشکل باید اتصالات برق را بررسی کنید.

8. نشتی آب کولر گازی اجنرال:

نشت آب از کولر گازی اجنرال شما در یک روز گرم یا مرطوب، به خصوص زمانی که دستگاه در حال کار است، طبیعی تلقی می شود. همچنین اگر نشت آب در بیرون در هوای خنک با دمای 60 درجه یا کمتر اتفاق بیفتد، طبیعی است، زیرا دستگاه ممکن است یخ بزند و هنگام ذوب شدن، آب نشت کند. دلایل دیگر نشت آب کولر گازی شما به بیرون عبارتند از:

- فیلترهای هوای کثیف
- نصب نامناسب
- لوله تخلیه مسدود شده است
- سطوح پایین مایع خنک کننده
- نشت میعانات شکسته

9. مشکل زهکشی کولر گازی اجنرال:

خط لوله تخلیه همچنین می تواند با گرد و غبار، جلبک و خاک مسدود شود. اگر آب به درستی تخلیه نشود، کپک، قارچ و کپک ایجاد می شود. همچنین گازها و بوی بد می توانند وارد خانه شما شوند. برای جلوگیری از این امر، مطمئن شوید که خط تخلیه شما به طور منظم نگهداری، تمیز و بازرسی می شود. کولرهایی که در سطح نصب نشده اند ممکن است به درستی تخلیه نشوند.

10. مشکل سنسور کولر گازی اجنرال:

تهویه مطبوع حاوی یک سنسور ترموستات است که در نزدیکی سیم پیچ اوپراتور قرار دارد. ترموستات دمای هوا را در کوئل تبخیر اندازه گیری می کند و بر اساس شرایط اتاق خنک کننده را تنظیم می کند. اگر سنسور به اجبار از موقعیت خود خارج شود، کولر گازی می تواند به طور تصادفی روشن و خاموش شود یا به طور مداوم چرخش کند. سنسور باید در نزدیکی سیم پیچ اوپراتور بدون تماس با یکدیگر قرار گیرد. سنسور را با خم کردن سیمی که آن را در موقعیت خود نگه

می دارد، تنظیم کنید.

## رفع ارور کولر گازی اوجنرال در شمال تهران:

اگر شما عزیزان ساکن مناطق شمالی شهر تهران هستید، برای استفاده از خدمات تهران سرویس آنلاین با شماره تماس **22669196** تماس حاصل کرده و با ثبت درخواست برطرف کردن ارور کولر گازی اجنرال منتظر حضور متخصصان تهران سرویس آنلاین باشید.

زمان تقریبی حضور کارشناس از زمان ثبت درخواست 60 الی 90 دقیقه خواهد بود. از زمان ثبت فاکتور شما توسط کارشناس تهران سرویس آنلاین به مدت 6 ماه تمامی خدمات ارائه شده به شما مشتریان عزیز شامل گارانتی مجموعه خواهد بود و در صورت نیاز به حضور دوباره تکنسین در محل تنها باید با پشتیبانی شرکت در تماس بوده و از این طریق اقدام نمایید.

**مشتریان عزیز تهران سرویس آنلاین به خاطر داشته باشید، که هرگونه تماس مستقیم شما با کارشناس اعزامی به منزله لغو گارانتی شما بوده و این شرکت هیچ گونه مسنولیتی به عهده نخواهد گرفت.**

## رفع ارور کولر گازی اوجنرال در غرب تهران:

تهرانی های عزیز ساکن مناطق شمال غربی و غرب تهران برای برطرف کردن ارورهای کولر گازی اجنرال خود تنها کافی است ، با شماره تماس **۴۴۲۸۴۷۴۳** تماس گرفته و پس از ثبت درخواست مشخصات خود منتظر حضور کارشناسان



تهران سرویس آنلاین باشید. تعمیرات و برطرف کردن ارورهای کولر گازی اجنرال در کمترین زمان ممکن و با استفاده از قطعات اصلی توسط کارشناسان تهران سرویس آنلاین انجام میپذیرد.

## رفع ارور کولر گازی اجنرال در شرق تهران:

ساکنان محترم شرق تهران از امروز میتوانند با تماس با شماره تلفن **77241505** در کمتر از 1 ساعت به تعمیرکار کولر گازی اجنرال دسترسی یابند.  
تهران سرویس آنلاین تعمیر کولر گازی را با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و پس از پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود.

## رفع ارور کولر گازی اجنرال در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر کولر گازی مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی خدمات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردند. اگر شما عزیزان ساکن مناطق مرکزی پایتخت هستید، دیگر نگران ایجاد ارور در کولر گازی اجنرال خود نباشید، تکنسین های تهران سرویس آنلاین تمامی مشکلات کولر گازی اجنرال شما را برطرف خواهند کرد. تنها کافی است با شماره تماس **66593368** تماس گرفته و درخواست خود را ثبت نمایید.

## رفع ارور کولر گازی اجنرال در جنوب تهران:

در صورتی که شما در مناطق جنوب و جنوب غرب تهران ساکن هستید، دیگر نگران بروز مشکل در کولر گازی های اجنرال خود نباشید. تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس **55795334** تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب و برطرف کردن ارور کولر گازی اجنرال را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.  
از زمان برطرف کردن مشکل کولر گازی اجنرال شما عزیزان و ثبت فاکتور توسط نماینده مجاز شرکت تا 6 ماه خدمات دریافتی و قطعات تعویضی شامل گارانتی مجموعه خواهد بود.